

伊東市観光会館ホール 舞台照明負荷番号一覧

回 路	BOR			
	W	W	72	78
	1	2	3	4
負荷No	1	2	3	4

客電			
1	2	3	4
169	170	171	172

回 路	1SUS															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
負荷No	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

回 路	2SUS											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
負荷No	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

回 路	3SUS										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
負荷No	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

回 路	UH											
	71	72	78	63	22	W	71	72	78	63	22	W
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
負荷No	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55

回 路	LH上				LH下			
	72	59	22	40	72	59	22	40
	1	2	3	4	1	2	3	4
負荷No	145	146	147	148	149	150	151	152

回 路	CL															
	上手								下手							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
負荷No	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

回 路	TL上		TL下	
	1	2	1	2
負荷No	72	73	74	75

花道上		花道下	
1	2	1	2
117	118	119	120

花道L上		花道L下	
1	2	1	2
91	92	108	109

回 路	FR 上手														
	上段										下段				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
負荷No	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

回 路	FR 下手														
	上段										下段				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
負荷No	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107

回 路	F				FC中			FC奥					
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	5	6
負荷No	110	111	112	113	114	115	116	139	140	141	142	143	144

FC上10	FC下10
10	10
161	162

回 路	FC上									FC下								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
負荷No	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138